

Fernbedienung der Quickline fürs TV-Gerät nutzen



Fernbedienung der Quickline

Aktivieren

1. Stellen Sie mit der Fernbedienung Ihrer Quickline TV-Box auf volle Lautstärke ein.



2. Suchen Sie auf der ganz unten abgebildeten Liste den korrekten Code Ihrer TV-Geräte- Marke heraus (z.B. «1» für Samsung).
3. Schalten Sie Ihr TV-Gerät wie gewohnt ein und nehmen Sie danach die Fernbedienung der Quickline zur Hand.
4. Drücken Sie die Taste «TV» auf der Fernbedienung und **halten Sie diese in den folgenden Schritten stets gedrückt**. Gehen Sie nach frühestens 5 Sekunden zum nächsten Schritt über.
5. Halten Sie die Taste «TV» weiterhin gedrückt. Drücken Sie einmalig und kurz auf die «OK»-Taste auf der Fernbedienung.
6. Geben Sie nun den zuvor herausgesuchten Code Ihrer TV-Geräte-Marke auf dem Zahlenfeld ein, und halten Sie die Zahlentaste zusätzlich zur bereits gehaltenen Taste «TV» gedrückt. Warten Sie, bis Ihr TV-Gerät abschaltet. Sobald dies der Fall ist, lassen Sie die Taste «TV» und die Taste auf dem Zahlenfeld umgehend los.
7. Drücken Sie nun erneut die Taste «TV», um zu überprüfen, ob sich Ihr TV-Gerät nun mit der Quickline Fernbedienung einschalten lässt.

Deaktivieren

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten «Play/Pause» und «Exit», bis die Kontrollleuchte der Fernbedienung 2-mal blinkt. Lassen Sie danach die Tasten sofort los, geben Sie umgehend die Ziffern 9/7/7 (langsam nacheinander) ein und warten Sie einige Sekunden, bis die Fernbedienung 4-mal blinkt.
2. Drücken Sie die «OK»-Taste. Die Funktion zur Steuerung Ihres TV-Geräts ist nun deaktiviert.

Codeliste TV-Geräte-Marken

1 Samsung	6 Panasonic
2 LG	7 Sharp, Konka, TCL, Thomson
3 Sony	8 Grundig
4 Philips	9 Sanyo, Hitachi, Hisense
5 Toshiba, Transonic, Veon	0 Bush, Technika, Sunstech