



FTTH Genexis DRG719 und Genexis Platinum 6820

Anleitung Quickline Modem

Generelles

Das Glasfaser-Endgerät inklusive Zubehör bleibt im Besitz des Netzbetreibers. Installieren und betreiben Sie das Endgerät an einem trockenen, sicheren Ort und bewahren Sie nicht benötigtes Zubehör sorgfältig auf oder retournieren Sie unbenutzte Komponenten.


Installation des Modems

Wichtiger Hinweis: Schauen Sie niemals direkt in das Glasfaserkabel.

1. GENEXIS DRG719

Installation des Modems


Bitte schliessen Sie das Modem wie folgt an:



Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen OTO-Dose (1: siehe Seite 3) und Genesis DRG719 (2: siehe Seite 3) mittels Glasfaserkabel besteht. **Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu knicken.**
2. Vergewissern Sie sich, dass das Genesis DRG719 an der Stromversorgung angeschlossen ist.
3. Haben Sie Ihre Geräte nach dem untenstehenden Schema mit dem Genesis DRG719 verbunden (LAN 1-4)?
4. Verte!: verwenden Sie den HDMI-Anschluss (Scart wird nicht unterstützt).

Genesis DRG719 Rückansicht




Fehlerbehebung

1. Trennen Sie alle Verbindungen zwischen Genesis DRG719 und Ihren Endgeräten.
2. Das Genesis DRG719 für 5 Minuten vom Strom trennen.
3. Schliessen Sie nun Ihre Endgeräte wieder an.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 5 Mal. Können Ihre Endgeräte noch immer keine Verbindung aufbauen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst telefonisch unter der Nummer 0800 84 10 20.

2. GENEXIS Platinum 6820

Installation des Modems


Bitte schliessen Sie das Modem wie folgt an:




Genesis Platinum 6820 Rückansicht (2)

Inbetriebnahme

1. Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen OTO-Dose (1: siehe Seite 5) und Genexis Platinum-6820 (2: siehe Seite 5) mittels Glasfaserkabel besteht. **Achten Sie darauf, das Kabel nicht zu knicken.**
2. Vergewissern Sie sich, dass das Genexis Platinum 6820 an der Stromversorgung angeschlossen ist.
3. Haben Sie Ihre Geräte nach dem untenstehenden Schema mit dem Genexis Platinum 6820 verbunden (LAN 1-4)?
4. Verte!: verwenden Sie den HDMI-Anschluss (Scart wird nicht unterstützt).





Fehlerbehebung

1. Trennen Sie alle Verbindungen zwischen Genexis Platinum 6820 und Ihren Endgeräten.
2. Das Genexis Platinum 6820 für 5 Minuten vom Strom trennen.
3. Schliessen Sie nun Ihre Endgeräte wieder an.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang 2 bis 5 Mal. Können Ihre Endgeräte noch immer keine Verbindung aufbauen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst telefonisch unter der Nummer 0800 84 10 20.